

# RJSC-WIFI 智能通信单元 使用手册

让自动化变得更简单



目表	录
	5

2
2
3
4
4
6
7



### 一. 前言

感谢您购买使用上海日进电气有限公司生产的 RJSC-WIFI-RS485/232 产品!

本手册简要介绍了 RJSC-WIFI-RS485/232 模块的性能、安装接线、功能使用的有关事项。在使用(安装、运行、维护、检查等)前,请务必认真阅读。另外,请在理解产品的注意事项后再使用该产品。

### 二. 一般注意事项

### ▲ 注意

在使用之前,请您仔细阅读本说明书以确保使用上的正确。此外,请妥善将其放置在明显的地点以便随 时查阅。下列事项在您尚未读完本说明书前,请务必遵守:

- 本产品使用 5~24V 电源, 接入不符合上述标准的电源将可能导致产品烧毁。
- 严格按照端子上的标注方向接线,否则会造成产品故障或者烧毁。
- 工作温度必须在-20°C~65°C范围内。
- 存储温度必须在-40°C~85°C范围内。
- 工作湿度必须在 5%~95%RH (无凝露) 范围内。
- 存储湿度必须在 5%~95%RH (无凝露) 范围内。
- 安装的环境必须没有水气,腐蚀性气体及可燃性气体。
- 通电状态下请勿拆解接线端子或更改配线。
- 请使用标准规格通讯配线线材。
- 请使用正确的接线回路,以避免通信干扰。

### 三. 功能介绍



#### 图 3.1 产品外观图

- 支持 RS232 和 RS485 两种通信接口(一次只能选择接其中一种接口类型的设备)
- 支持接线端子和 RJ45 两种接线接口方式
- 支持透传模式,所有收发的数据在 WiFi 与串口之间不做任何解析和添加
- 辅助工具软件支持实现 Modbus RTU 网关功能
  - 读串口设备的数据写入 Sqlite3 数据库中
  - 支持 HTTP Restful API 方式读写串口设备



## 四.规格

RJSC-WIFI 参数		最小值	典型值	最大值	单位
供电输入: USB 或者 Vcc	输入电压	5.0	5.0	26.0	V
	输入电流	0.1	1.0	3.0	А
工作温度		-40	20	125	°C
无线频率范围		2400		2483.5	MHz
无线标准		802.11/11b/g/n(内置 TCP/IP 协议栈)			
RF 参数	输入阻抗值		50		ohm
	输入反射值			-10	dB
	PA 输出功率为 72.2Mbps	15.5	16.5	17.5	dBm
接收灵敏度	CCK 1Mbps		-98		dBm
	CCK 11Mbps		-91		dBm
	6Mbps(1/2BPSK)		-93		dBm
	54Mbps(3/4 64- QAM)		-75		dBm
	HT20,MCS7(65 Mbps,72.2Mbps)		-72		dBm
功能 RS232 或 RS485 转 WIFI 双向透传通信		<b>ì</b>			



### 五. 功能说明

#### 5.1 硬件设置



图 5.1 模式选择位置标识

- 1) 断电状态下,按着侧面的"SET"键上电,3秒钟后松开,MODE灯常亮。
- 2) PC 机上选择连接热点名称为"WiFi\_USART\_Config"的热点。
- 3) 打开配置软件工具,对串口、WiFi参数进行设置(详见下一小节)。
- 4) 设置完成后断电,重新上电。MODE灯闪烁代表工作模式正常开启成功。

#### 产品配置工具软件获取:

扫描产品背面二维码下载配置工具的安装软件"RJSC-WIFI工具"。 RJSC-WIFI工具有两个功能:

- 1、配置修改 RJSC-WIFI 通讯单元连接 WiFi 的热点参数和串口参数;
- 2、控制 RJSC-WIFI 通讯单元启动/停止工作状态。

#### 注意: UCC Master 的使用前提需要让 RJSC-WIFI 通讯单元启动进入工作状态





图 5.1.1.3 RJSC-WIFI 具在桌面的快捷方式示意图

安装完成后运行桌面或"开始"->"RJSC-WIFI"菜单下的"RJSC-WIFI 工具"快捷方式,进入 RJSC-WIFI 工具。





图 5.1.1.4 产品配置工具

点击"硬件设置"进入设置 WiFi 硬件设置界面



图 5.1.1.5 设置注意事项提醒界面

请阅读设置注意事项,并根据提示步骤操作。注意事项阅读完毕后勾选"已经阅读",并单击"确认"按钮激 活设置界面。



👔 Wifi硬件设置				_		×
RJSC-WIFI系列模块配置注意事项	——连接热点Wi	串口设置				
第1步:关闭RJSC-WIFI模块电源	热点名:	TEST	波特率:	9600	~	
第2步:按着模块侧面SET键	密 码:	123456	数据位: 校验码:	8 NONE	~	
第3步: 打开RJSC-WIFI模块电源	☑ IP自z	停止位:	1	~		
第4步: MODE灯常亮后松开SET键	IP地址:	192. 168. 5. 100			保存	
第5步:PC机接入热点 "WiFi_USART_Config"	子网掩码:	255. 255. 255. 0				
	网关地址:	192.168.5.1				
		保存				

图 5.1.1.6 激活后的 WiFi 硬件设置界面 对应的参数设置好后单击"保存",把参数值写入到硬件中。

# 5.2 工作运行

在使用 UCC Master 工具之前,首先,必须先让 RJSC-WiFi 通讯单元硬件启动进入工作状态,然后,再 开启 UCC Master。

硬件正常上电后 MODE 灯闪烁进入待机状态。通过单击"IP 查询"可以获取硬件当前的 IP 地址。



图 5.2.1 获取硬件当前 IP 地址

完成 IP 查询后,通过选择"启动"控制硬件进入工作状态;选择"停止"控制硬件停止工作。





图 5.2.2 硬件启动进入工作状态

硬件启动进入工作状态后, RJSC-WIFI 工具将隐藏进入后台。在任务栏托盘中可以控制显示配置工具, 并且也可以控制硬件的启动/停止工作。



图 5.2.3 任务栏托盘示意图

5.3 在线支持

在线电子说明书及软件工具下载地址: <u>http://www.rijing.com/zlxz</u>

#### 上海日进电气有限公司

上海市静安区万荣路777号大宁音乐广场B座702室
广州分公司 广东省广州市广州大道中15-117号鸿景大厦302室
重庆市长江二路77号万友康年国际公寓B3-1305室
常州分公司 江苏省常州市新北区府琛花园1号楼813室
官方邮箱 market@rijing.com
官方网址 www.rijing.com

服务热线 400 686 2626

